


Testowanie napędów optycznych

Nero Disc Speed umożliwia sprawdzenie transferu, czasów dostępu do nośnika i jego przeszukiwania, obciążenie procesora w zależności od prędkości, transfer z kontrolera, czasy rozpędzania i hamowania nośnika, a także ładowania i wysuwania.


Program umożliwia ponadto skanowanie i test jakości nośnika, uzyskanie o nim szczegółowych informacji i skasowanie zawartości. Narzędzie wchodzi również w skład pakietu Nero ale jest dystrybuowane przez autora jako samodzielny i bezpłatny program.



1. Uruchamiamy program Nero DiscSpeed albo CD-DVD Speed: klikamy na Start, Wszystkie programy i Nero, następnie na Narzędzia i Nero CD-DVD Speed. W kolejnym oknie klikamy na Jakość dysku.

2. Wkładamy do napędu płytę CD albo DVD, którą chcemy sprawdzić, i klikamy na Start. Program odczyta dane i sprawdzi, czy nie zawierają błędów.

Jeśli program podczas sprawdzania stwierdzi drobne błędy w zapisie danych, w górnej części diagramu pojawią się takie nieregularności:



Jeżeli płyta zawiera istotne błędy, na przykład rysy, w dolnej części diagramu pojawią się linie, takie jak ta:



Nie oznacza to, że zapisane na płycie CD lub DVD dane są nieczytelne - po prostu nagrywarka podczas odczytu danych natrafiła na błędy, które wymagają korekty.

Opti Drive Control

Opti Drive Control to narzędzie, pozwalające na testowanie wydajności napędów optycznych oraz jakości zapisu/odczytu danych na nośnikach CD/DVD/BD. Przy jego użyciu sprawdzimy także, jakość samych płyt.

